

Parowanie pilota

- 1) Odłącz zasilanie wyciągarki.
- 2) Włącz pilot bezprzewodowy.
- 3) Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski na pilocie – dioda powinna zacząć migać.
- 4) Nie puszczając przycisków, podłącz ponownie zasilanie wyciągarki i przytrzymaj je przez około 5 sekund, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk stycznika.
- 5) Sprawdź, czy wyciągarka działa prawidłowo.

