

ZBROJENIE PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

1. Włącz pilota poprzez przycisk „ON/OFF”



2. Podłącz przewód z potencjałem dodatnim do oznaczenia „+” na akumulatorze.
3. Przytrzymaj przyciski „IN” i „OUT” w jednym czasie przez około 30 sekund



4. Podłącz przewód z potencjałem ujemnym do oznaczenia „-„ na akumulatorze.

UWAGA: Trzymaj wciśnięte przyciski „IN” i „OUT”.

5. Zbrojenie jest gotowe, kiedy zaświeci się czerwona dioda.

